

软件安装

西尔特 superpro-sb04 软件安装步骤:

- 操作系统 windows 7, 10; 32/64bit
- 安装系统需要的驱动
- ~~安装所需的微软运行库; vc_redist.x86.exe ; 以及 vc_redist_x86.exe~~
 - <http://spbot.xeltek.com.cn/dists/superpro-sb04/dist/>
- 安装 fp0r 驱动
 - http://spbot.xeltek.com.cn/dists/superpro-sb04/dist/fpwin_gr_salesv293c.exe
 -
 - FPwin GR 中文: AFPS10823-MEW1374
 -
 - 松下电工(中国)有限公司
 -
- 安装相机驱动(daheng mer series)
 - http://spbot.xeltek.com.cn/dists/superpro-sb04/dist/DAHENG_MER_Series_Win_cn.rar
- 安装编程器 superpro-sp7500 软件
 - 请从公司网站下载: <http://www.xeltek.com.cn>
- 安装自动编程器 superpro-spng7k 软件 (依赖 superpro-sp7500)
 - <http://spbot.xeltek.com.cn/dists/superpro-spng7k/>
- 安装西尔特 superpro-sb04 软件
 - 请从独立网站下载: <http://spbot.xeltek.com.cn>
- 如果需要安装加密狗驱动, 请从 safenet 网站下载: <http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/DownloadNotice.aspx?dlID=8589947119>